Você muda o tempo todo e o tempo muda com você.

Champion YoT

MANUAL DE INSTRUÇÕES

MANUAL DE MONTAGEM
Troca Pulseiras

1. Destaque o container da coisa, efetuando movimento de cima para baixo.
2. Empurre o ano da esquerda para a direita, deslizando-o sobre o trilho.
3. Retire totalmente o ano.
4. Recoloque um novo ano pressionando-o sobre o trilho, da direita para a esquerda.
5. Empurre totalmente para travar.
6. Para recolocar o container na coisa, enterte-se sempre pela guia do lado esquerdo, alinhando totalmente o container na coisa.
7. Alinhe a guia e os 4 bolsos, efetuando o movimento de baixo para cima.
8. Empurre o container na coisa até ouvir o clique do direita para a esquerda.
9. Retire a pulseira superior do terminal, da esquerda para a direita. Repita a operação com a pulseira inferior.
10. Retire o terminal superior (nº 1/2 da esquerda) para a direita. Repita a operação com o terminal inferior (nº 6).
11. Coloque um novo terminal (nº 1/2) da direita para a esquerda. Repita a operação com o terminal inferior (nº 6).
12. Coloque uma nova pulseira no terminal superior (nº 1/2) da direita para a esquerda. Repita a operação com o terminal inferior (nº 6).
13. Retire a fivela da direita para a esquerda. É possível também a troca dos 2 passantes.
14. Coloque 2 novos passantes e em seguida recoloque uma nova fivela.
15. Retire os 4 anéis dos passantes e recoloque o trapaz por novos anéis.
16. Fixe bem os 4 novos anéis nos "poussoirs".

Pronto! Você já está com um novo Champion Troca-Pulseiras.

Champion YoT

ÍNDICE

1. TELA LCD/POUSSOIRS 1
2. CARACTERÍSTICAS 2
2.1 POUSSOIRS 2
3. ARGUITETURA DO MODO 2
3.1 MODO HORÁRIO 3
3.1.1 Condições Iniciais 3
3.1.2 Descrição do Modo 3
3.2 Modo Horário Mundial 4
3.3 Modo Alarme 5
3.4 Timer de Eventos 6
3.5 Cronógrafo 8
3.6 Timer Regressivo 8
4. FORMATO DOS CARACTERES 9

1. TELA LCD/POUSSOIRS

O relógio possui 6 modos na sequência a seguir:
1. Horário (padrão)
2. Horário mundial
3. Alarme
4. Eventos (Alarmes para agendas)
5. Cronógrafo
6. Timer - 00:00:00 (Horas/minutos/segundos)

A sequência do modo segue a ordem abaixo:

3.1 Modo Horário

3.1.1 Condições Iniciais

1. Horário - 12:00 (formato 12 horas)
2. Data inicial - 1º de janeiro de 2017
3. Formato da data - DD/MM (ordem no mesmo fuso horário)
4. Função DST (Horário de Verão) - OFF
5. Beep de toque - ON
6. Toque de Hora Cheia (CHIME) - ON
7. Horário do Alarme - 6:00 AM
8. Timer - 00:00 (Horas/minutos/segundos)

3.1.2 Descrição dos Modos

Para ajustar o horário e a data:
1. No modo HORÁRIO, pressione e segure Ⓢ (RESET) até que a cidade comece a piscar.
2. Pressione Ⓒ (MODO) para mover a seleção (modo piscante) conforme sequência abaixo:

Pressione e segure Ⓢ (RESET) para alternar entre o horário local e o horário mundial.

Tabela de Código das Cidades

Código	Cidade	Nome de Cidade
0	LONDRES	LONDON
1	PARIS	PARIS
2	ROMA	ROME
3	ATENAS	ATHENS
4	CAIRO	CAIRO
5	MOSCOU	MOSCOW
6	DUBAI	DUBAI
7	KARACHI	KARACHI
8	DELHI	DELHI
9	DHAKA	DHAKA
10	BANGKOK	BANGKOK
11	HONG KONG	HONG KONG
12	BEIJING	BEIJING
13	TÓQUIO	TOKYO
14	SYDNEY	SYDNEY
15	NOUMEA	NOUMEA
16	WELLINGTON	WELLINGTON
17	MIDWAY	MIDWAY
18	HONOLULU	HONOLULU
19	ANCHORAGE	ANCHORAGE
20	LOS ANGELES	LOS ANGELES
21	DENVER	DENVER
22	CHICAGO	CHICAGO
23	NOVA IORQUE	NEW YORK
24	CARACAS	CARACAS
25	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO
26	RECIFE	RECIFE
27	RAIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO
28	AÇORES	AZORES
29	LISBOA	LISBON
30	MADRID	MADRID
31	PARIS	PARIS
32	ROMA	ROME
33	ATENAS	ATHENS
34	CAIRO	CAIRO
35	MOSCOU	MOSCOW
36	DUBAI	DUBAI
37	KARACHI	KARACHI
38	DELHI	DELHI
39	DHAKA	DHAKA
40	BANGKOK	BANGKOK
41	HONG KONG	HONG KONG
42	BEIJING	BEIJING
43	TÓQUIO	TOKYO
44	SYDNEY	SYDNEY
45	NOUMEA	NOUMEA
46	WELLINGTON	WELLINGTON
47	MIDWAY	MIDWAY
48	HONOLULU	HONOLULU
49	ANCHORAGE	ANCHORAGE
50	LOS ANGELES	LOS ANGELES
51	DENVER	DENVER
52	CHICAGO	CHICAGO
53	NOVA IORQUE	NEW YORK
54	CARACAS	CARACAS
55	RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO
56	RECIFE	RECIFE
57	RAIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO
58	AÇORES	AZORES
59	LISBOA	LISBON
60	MADRID	MADRID

3.3 Modo Alarme

Estão disponíveis 4 alarmes. Pressione Ⓐ (START) para avançar para o alarme 1, 2 3 ou 4. Pressione Ⓢ (RESET) para alternar "ON/OFF".

Para ajustar o horário do alarme:
1. Pressione e segure Ⓢ (RESET) para entrar no modo de ajuste do alarme.
2. Pressione Ⓒ (MODO) para selecionar os dígitos para ajuste. Hora->Minuto
3. Pressione Ⓐ ou Ⓢ para avançar/recuar o tempo.
4. Pressione e segure Ⓒ (MODO) para sair do modo de ajuste.

CITY (CIDADE) - Pressione Ⓐ ou Ⓢ para recuar.

DST (HORÁRIO DE VERÃO) - pressione Ⓐ ou Ⓢ para alternar entre ON/OFF.

HOUR (HORÁRIO) - para acionar o dígito piscante, pressione Ⓐ para avançar e Ⓢ para recuar.

MINUTE (MINUTOS) - pressione Ⓐ ou Ⓢ para avançar e Ⓢ para recuar.

SECOND (SEGUNDOS) - pressione Ⓐ ou Ⓢ para retornar os dígitos para "00"

12/24 HOUR (FORMATO 12/24 HORAS) - pressione Ⓐ ou Ⓢ para alternar entre "12HOUR" e "24HOUR".

YEAR/MONTH/DAY (ANO/MÊS/DIA) - pressione Ⓐ para avançar e Ⓢ para recuar

BEEP (BEEP NOS POUSSOIRS) - pressione Ⓐ ou Ⓢ para alternar ON/OFF

CHIME (BEEP DE HORA CHEIA) - pressione Ⓐ ou Ⓢ para alternar ON/OFF (quando "ON", aciona o tone de ⅓ segundos).

3. Pressione e segure Ⓒ (MODO) a qualquer momento para sair do modo AJUSTE.
OBS: Se nenhum pressionar for acionado durante 30 segundos, o relógio retorna ao modo HORÁRIO.

Modo Mensagens para Alarme, Crono e Timer

Personalize mensagens com tamanho de 40 caracteres para o alarme, crono e timer. Para alterar a mensagem:
1. No modo HORÁRIO, pressione e segure Ⓐ (START).
2. Pressione Ⓐ ou Ⓢ para selecionar o modo Alarme, Crono ou Timer.
3. Pressione Ⓒ (MODO) para entrar no modo alarme.
4. Pressione Ⓐ ou Ⓢ (START/RESET) para mudar os caracteres.
5. Pressione Ⓢ (RESET) para LIGHT para o próximo caractere.
6. Pressione e segure Ⓒ (MODO) para sair.

A mensagem será mostrada após o modo de toma rotatia.

3.2 Modo Horário Mundial

Para mudar a cidade, pressione Ⓐ (START) ou Ⓢ (RESET) e selecione uma das 32 cidades. O nome completo da cidade é mostrado no topo. A função fuga (DST) está disponível para cada cidade. Pressione e segure Ⓐ (START) para alternar entre ativo (ON) ou inativo (OFF). Quando ativo, o core em forma de sol aparece.

3.4 Timer de Eventos

O timer de eventos permite que se registre agendas e datas importantes.
A primeira data mostra número de eventos livres e topos. Os eventos estão agrupados em 8 topos.

Para ver um evento estando no topo "EVENTS":
1. Use Ⓐ (START) ou Ⓢ (RESET) para selecionar o topo.
2. Pressione Ⓢ (RESET) para selecionar o topo, o último evento do tipo selecionado será mostrado.
3. Use Ⓐ (START) ou Ⓢ (RESET) para procurar todos os eventos no topo.

Para adicionar um evento:
1. Pressione e segure Ⓢ (RESET) para entrar no modo de ajuste.
2. Use Ⓐ (START) ou Ⓢ (RESET) para selecionar o dígito piscante (não tem limite para os dígitos segundo).
3. Pressione Ⓒ (MODO) para selecionar o item para ajustar. O ajuste do item segue a seguinte ordem: [ICONE]->[TYPE]->[HORA]->[MINUTO]->[ANO]->[MÊS]->[DIA]->[REPETIÇÃO] ->[LEMBRETE]->[ON/OFF]
4. Pressione e segure Ⓒ (MODO) novamente o botão Ⓢ (LIGHT) para a pressione sair.
5. Quando em ajuste, pressione Ⓐ (START) para avançar o dígito piscante e Ⓢ (RESET) para recuar.

HORA e MINUTO: acione Ⓐ para mudar o dígito piscante e Ⓢ ou Ⓐ para recuar.
ANO, MÊS e DIA: acione Ⓐ ou Ⓢ para ajustar. Pressione e segure Ⓐ (START) ou Ⓢ (RESET) para ajustar a frequência do evento.

LEMBRETE: Pode ajustados para ser lembrado até 4 vezes antes do momento do evento em intervalo conforme a quadro - **TIPOS DE LEMBRETES**.

EVENTO: O alarme pode ser alternado entre "ON/OFF" acionando Ⓢ.

Confirmar o evento escolhendo "YES", acionando Ⓢ (RESET). Pressione Ⓒ (MODO) para retornar à tela do horário.
5. Para voltar ao seu pressione e segure Ⓢ (LIGHT).
6. Pressione e segure Ⓒ (MODO) a qualquer momento para cancelar o ajuste.
7. Após todos os itens serem ajustados, selecione "YES" para finalizar a adição de um novo evento. Selecione "NO" para repetir os passos da edição. Acionando Ⓢ (RESET) do nome do evento para possibilitar a correção de algum erro nos ajustes.

8. Após a confirmação, será mostrado o último evento.

Tipos de eventos e opções disponíveis para cada alarme:

Tipo	Alarme	Hora	Minuto	Mês	Dia	Ano	Repete	Lembrete
MEETING	MEE	✓	✓	✓	✓	✓	yR	✓
RENDEZ-VOUS	RDV	✓	✓	✓	✓	✓	yR	✓
ANNIVERSAIRE	ANN	✓	✓	✓	✓	✗	yR	✓
SHOW	SHO	✓	✓	✓	✓	✓	yR	✓
MEDICINE	MED	✓	✓	✓	✓	✓	yR	✓
RENDEZ-VOUS DOCTOR	DOC	✓	✓	✓	✓	✓	yR	✓
RENDEZ-VOUS COURTOIR	COU	✓	✓	✓	✓	✓	yR	✓

O padrão de repetição é: semanal (WK), mensal (MH), anual (YR) e nada (–) para todos os eventos.
O evento Remédio (MEDICINE) possui um padrão de repetição acionável: hora (HR) e dia (DA) e também INTERVAL (intervalo) e o número de vezes (TIMES) que o remédio deverá ser tomado.

Todo evento pode ter um número de 4 lembretes individuais. O lembrete tem valores pré-fixados (todos os tempos anteriores ao evento), assim pode ser aplicado facilmente ou pode ser ajustado usando a edição personalizada.
Se a opção (–) -> nenhum for aplicado no primeiro lembrete de um evento, cancela todos os demais lembretes desse mesmo evento.



9. Eventos MEDICINE (Remédios) tem quatos diferentes:
• ALDAY para o número de vezes que o remédio será tomado, cada dia (1 a 4 alarmes).
• HORA a MINUTO podem ser ajustados para cada alarme (máximo 4).
• DURATION (Duração) é o período que o remédio será tomado, as opções disponíveis são: 3M, MES, AN3 e INFINITO (para sempre).

Em seguida, pressione Ⓐ (START) para confirmar o número de vezes que o remédio deve ser tomado no dia.

10. Para editar um evento, acione Ⓒ (MODO) até a tela "EVENTS". Selecione um evento acionando Ⓐ. Acione Ⓢ (RESET) para o evento surgir na tela. Acione e segure Ⓢ (LIGHT), e tela mostrará "+EDIT/LIST". Para editar, acione Ⓢ (LIGHT), e siga os procedimentos de ajuste. Para apagar, acione Ⓐ (START).

Observações no uso do "Eventos":

1. Há no máximo 99 eventos e cada mensagem o máximo de 40 caracteres. O dado dos eventos somente é retenido de 75 minutos.
2. Quando um lembrete é ativado, o alarme soa por 20 seg., a mensagem aparece com o dia exato do evento no topo da tela lembrando da futura agenda.
3. Quando o momento do evento chega, o alarme soa por 20 seg., a mensagem nota na parte superior da tela, independentemente do modo do relógio.
4. A mensagem será continuamente mostrada até que qualquer botão seja acionado. Se houver mais mensagens para o mesmo momento, será apresentada na sequência.
5. Os alarmes dos eventos são verificados a cada 15 minutos.

3.5 Cronógrafo

O modo Cronógrafo permite registrar de medições de tempo de até 10 eventos (LAPS).

A capacidade de medição da tela é de 99 horas, 59 minutos e 59,99 segundos.

1. Para iniciar e pausar o cronógrafo, acione Ⓐ (START).
2. Para medições parciais de um evento, pressione Ⓢ (RESET) quando o cronógrafo estiver acionado. O contador de LAP indicará o incremento de mais um novo LAP.
3. Para ver os tempos parciais (LAPS), pare o cronógrafo, acionando Ⓐ (START) para então acionar e segurar Ⓢ (RESET).
4. Para ver os registros de LAP, use Ⓐ (START) enquanto o contador estiver parado. LAPs são indicados por LP1-L10.

3.6 "Timer" (Contador Regressivo)

Pressione Ⓐ (START) para incrementar o timer.
Para ajustar o timer:
1. Pressione e segure Ⓢ (RESET)
2. Pressione Ⓐ (START) para selecionar hora, minuto e segundo.
3. Pressione Ⓐ (START) ou Ⓢ (RESET) para avançar/recuar o tempo.
4. Pressione e segure Ⓒ (MODO) para sair do modo de ajuste.
A contagem máxima para TIMER é de 23 horas, 59 minutos e 59 segundos.

4. Formato dos Caracteres

Bateria
Vida útil: aproximadamente 3 anos, atendido o uso máximo de 1 alarme por dia e o uso da luz no máximo 3 vezes ao dia.

Temperatura de operação:
mínima: -10ºC
máxima: +60ºC

* GLOSSÁRIO:
Meeting = Reunião, Encontro
Holiday = Feriado
Birthday = Aniversário
Show = Evento Cultural
Party = Festa
Event = Evento escolar
Doctor = Médico (consulta)
Medicine = Remédio
Custom = Agenda personalizada